Ergänzung der Betriebsanleitung für Mischpumpwerke PP
Basis ist die Betriebsanleitung

Mischpumpwerke haben zwei Betriebszustände: Pumpen und Mischen.
Bevor Sie die Pumpe starten, überprüfen Sie bitte, ob die Pumpe
für den gewünschten Betriebszustand eingestellt ist.

Sind die Stellhebel ungefähr parallel angeordnet (stehen ungefähr übereinander),
ist die Misch-Pumpe in Stellung "Pumpen"
Stehen die Stellhebel in einem Winkel von ungefähr 90°,
ist die Misch-Pumpe in Stellung "Mischen"

Hebelstellung parallel:

Betriebsart Pumpen

die Mischbohrungen im Tauchrohr sind **geschlossen**







Hebelstellung 90°:

Betriebsart Mischen

die Mischbohrungen im Tauchrohr sind **offen**







Achtung: (die Bilder zeigen das Edelstahl-Misch-Pumpwerk)
Sind die Mischbohrungen nicht oder nur teilweise in der Flüssigkeit eingetaucht, kann es zu unkontrolliertem Spritzen kommen. Dadurch können Personen verletzt werden und es können gefährliche Atmosphären entstehen.



Bohrung nicht eingetaucht



Strahl unkontrolliert



Bohrung richtig eingetaucht

Hinweis:

Auch im Betriebszustand Mischen kann die Flüssigkeit bis zum Druckstutzen hochgepumpt werden.
Stellen Sie sicher, dass am Druckstutzen ein Verschlussorgen angebracht ist.
(Schlauch mit Zapfpistole, Kugelhahn oder ähnliches)

Mischpumpwerke Varianten:

Typ	Welle Edelstahl(Niro)	Länge	Art.-Nr.	Welle Hastelloy (HC)	Art.-Nr.
MP-DL-PP-A	Niro	700	670-0019	HC	670-0022
MP-DL-PP-A	Niro	1000	670-0020	HC	670-0023
MP-DL-PP-A	Niro	1200	670-0021	HC	670-0024
MP-DL-PP-S	Niro	700	670-0025	HC	670-0028
MP-DL-PP-S	Niro	1000	670-0026	HC	670-0029
MP-DL-PP-S	Niro	1200	670-0027	HC	670-0030
MP-DL-PP-R	Niro	700	675-0037	HC	675-0040
MP-DL-PP-R	Niro	1000	675-0038	HC	675-0041
MP-DL-PP-R	Niro	1200	675-0039	HC	675-0042